

**HAMMER**

ANLEITUNG/MANUAL

# FORCE 4.0

ART. NR.: / ITEM NO.: 5202

ID.: 01092021



**H** PREMIUM QUALITY  
GERMAN BRAND

1.	Sicherheitshinweise	1.	Safety instructions	02
2.	Allgemeines	2.	General	03
2.1	Verpackung	2.1	Packaging	03
3.	Montage	3.	Assembly	03
3.1	Checkliste	3.1	Check list	04
3.2	Montageschritte	3.2	Assembly Steps	06
4.	Pflege und Wartung	4.	Care and Maintenance	13
5.	Einstellungen	5	Adjustments	13
6.	Trainingsanleitung	6.	Training manual	15
6.1	Übungen	6.1	Exercises	15
7.	Teilleiste	7.	Parts list	17
8.	Explosionszeichnung	8.	Exploded drawing	18
9.	Garantie	9.	Warranty	19
10.	Service-Hotline & Ersatzteilbestellformular	10.	Service-Hotline & Ersatzteilbestellformular	20

## 1. Sicherheitshinweise

### **WICHTIG!**

- ☒ Es handelt sich bei diesem Kraftgerät um ein Trainingsgerät nach ISO EN 957-1/2.  
  
Max. Körpergewicht: 180 kg;  
Max. Belastbarkeit Hantelbank inklusive Körpergewicht 180 kg;  
Max. Belastbarkeit Hantelablage: 100 kg;  
Max. Körpergewicht Dip Handgriffe: 100 kg
- ☒ Das Kraftgerät darf nur für seinen bestimmungsgemäßen Zweck verwendet werden!
- ☒ Jegliche andere Verwendung ist unzulässig und möglicherweise gefährlich. Der Importeur kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch verursacht werden.
- ☒ Sie trainieren mit einem Gerät, das sicherheitstechnisch nach neuesten Erkenntnissen konstruiert wurde. Mögliche Gefahrenquellen die Verletzungen verursachen könnten, wurden bestmöglich ausgeschlossen.

Um Verletzungen und/oder Unfälle zu vermeiden, lesen und befolgen Sie bitte diese einfachen Regeln:

1. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät oder in dessen Nähe zu spielen.
2. Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Schrauben und Muttern, fest angezogen sind.
3. Tauschen Sie defekte Teile sofort aus und nutzen Sie das Gerät bis zur Instandsetzung nicht. Achten Sie auch auf eventuelle Materialermüdungen.
4. Vor Inbetriebnahme des Gerätes die Bedienungsanleitung genau durchlesen.
5. Das Gerät braucht in jede Richtung genügend Freiraum (mindestens 1,5m).
6. Stellen Sie das Gerät auf einen festen und ebenen Untergrund.
7. Trainieren Sie nicht unmittelbar vor bzw. nach den Mahlzeiten.
8. Lassen Sie sich vor Beginn eines Fitness-Trainings immer zuerst von einem Arzt untersuchen.
9. Das Sicherheitsniveau des Gerätes kann nur gewährleistet werden, wenn Sie in regelmäßigen Abständen die Verschleißteile überprüfen. Diese sind mit \* in der Teileliste gekennzeichnet.
10. Trainingsgeräte sind auf keinen Fall als Spielgeräte zu verwenden.
11. Tragen Sie Schuhe und trainieren Sie nie barfuß.
12. Das Trainingsgerät darf nicht in feuchten Räumen (Bad) oder auf dem Balkon aufgestellt werden.

## 1. Safety instructions

### **IMPORTANT!**

- ☒ The bench is produced according to ISO EN 957-1/2.  
  
Max. Userweight: 180 kg;  
Max. Load weight including body weight for bench 180 kg;  
Max. Load barbell Rack: 100 kg;  
Max. User weight dip bars: 100 kg
- ☒ The gym should be used only for its intended purpose.
- ☒ Any other use of the item is prohibited and maybe dangerous. The importeur cannot be held liable for damage or injury caused by improper use of the equipment.
- ☒ The gym has been produced according to the latest safety standards.

To prevent injury and / or accident, please read and follow these simple rules:

1. Do not allow children to play on or near the equipment.
2. Regularly check that all screws and nuts are tightly secured.
3. Promptly replace all defective parts and do not use the equipment until it is repaired. Watch for any material fatigue.
4. Carefully read through the operating instructions before starting the equipment.
5. The equipment requires sufficient free space in all directions (at least 1.5 m).
6. Set up the equipment on a solid and flat surface.
7. Do not exercise immediately before or after meals.
8. Before starting any fitness training, let yourself examined by a physician.
9. The safety level of the machine can be ensured only if you regularly inspect parts subject to wear. These are indicated by an \* in the parts list. Levers and other adjusting mechanisms of the equipment must not obstruct the range of movement during training.
10. Training equipment must never be used as toys.
11. Wear shoes and never exercise barefoot.
12. It is not allowed to place the item in rooms with high humidity (bathroom) or on the balcony.

## 2. Allgemeines

Der Anwendungsbereich dieses Trainingsgerätes ist der Heimbereich. Das Gerät entspricht den Anforderungen der DIN EN 957-1/2. Bei unsachgemäßem Gebrauch dieses Gerätes (z. B. übermäßigem Training, falsche Einstellungen, etc.) sind Gesundheitsschäden nicht auszuschließen.

Vor Beginn des Trainings sollte eine allgemeine Untersuchung von Ihrem Arzt durchgeführt werden, um eventuelle vorhandene Gesundheitsrisiken auszuschließen.

### 2.1 Verpackung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen und wieder verwertbaren Materialien:

- ☒ Außenverpackung aus Pappe
- ☒ Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
- ☒ Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
- ☒ Spannbänder aus Polypropylen (PP)

## 3. Aufbau

Um den Zusammenbau des Kraftgerätes für Sie so einfach wie möglich zu gestalten, haben wir die wichtigsten Teile bereits vormontiert. Bevor Sie das Gerät zusammenbauen, sollten Sie bitte diese Aufbauanleitung sorgfältig lesen und danach Schritt für Schritt, wie beschrieben, fortfahren.

### Packungsinhalt

- ☒ Entnehmen Sie alle Einzelteile und legen Sie diese nebeneinander auf den Boden.
- ☒ Stellen Sie den Hauptrahmen auf eine bodenschonende Unterlage, da Metallteile Ihren Boden beschädigen/verkratzen könnten. Diese Unterlage sollte flach und nicht zu dick sein, sodass das Kraftgerät einen stabilen Stand hat.
- ☒ Achten Sie darauf, dass Sie während des Zusammenbaus in jede Richtung hin genügend Bewegungsfreiraum (mind. 1,5 m) haben.

## 2. General

This training equipment is for use at home. The equipment complies with the requirements of DIN EN 957-1/2 Class HC. Damage to health cannot be ruled out if this equipment is not used as intended (for example, excessive training, incorrect settings, etc.).

Before starting your training, you should have a complete physical examination by your physician, in order to rule out any existing health risks.

### 2.1 Packaging

Environmentally compatible and recyclable materials:


- ☒ External packaging made of cardboard
- ☒ Molded parts made of foam CFS-free polystyrol (PS)
- ☒ Sheeting and bags made of polyethylene (PE)
- ☒ Wrapping straps made of polypropylene (PP)

## 3. Assembly

In order to make assembly of the gym as easy as possible for you, we have preassembled the most important parts. Before you assemble the equipment, please read these instructions carefully and then continue step by step as described

### Contents of packaging

- ☒ Unpack all individual parts and place them alongside each other on the floor.
- ☒ Metallparts can damage / scratch your floor., so please use a pad. The pad should be flat and not too thick, so that the gym has a stable stand.
- ☒ Make certain that you have adequate room for movement (at least 1.5 m) on all sides during assembly.





(21)



(22)




(23)




(24)




(25)



(26)



(27)



(28)




(29)



(30)




(31)




(32)



(33)



(34)




(35)



(36)





(37)




(51)


3.2 Montageschritte  
Schritt 1

3.2 Assembly steps  
Step 1


	M10X70mm	PO.40	4 Stk
	M10X65mm	PO.41	2 Stk
	M10X16mm	PO.43	4 Stk
	Ø10	PO.45	16 Stk
	M10	PO.48	6 Stk



	M10X25mm	PO.42	1 Stk
	Ø10	PO.45	1 Stk





	M10X90mm	PO.39	2 Stk
	M10X70mm	PO.40	4 Stk
	Ø10	PO.45	10 Stk
	M10	PO.48	4 Stk
	M10	PO.50	2 Stk




Schritt 4:


Step 4:

	M10X70mm PO.40 1 Stk
	Ø10 PO.45 2 Stk
	M10 PO.48 1 Stk




	M10X25mm PO.42 2 Stk
	Ø10 PO.45 2 Stk





	Ø10 PO.45 10 Stk
	M10 PO.48 6 Stk



## 4. Pflege und Wartung

### Wartung

- ☒ Grundsätzlich bedarf das Gerät keiner Wartung
- ☒ Kontrollieren Sie regelmäßig alle Geräteteile und den festen Sitz aller Schrauben und Verbindungen
- ☒ Tauschen Sie defekte Teile über unseren Kundenservice sofort aus. Das Gerät darf dann bis zur Instandsetzung nicht verwendet werden.

### Pflege

- ☒ Zur Reinigung verwenden Sie bitte nur ein feuchtes Tuch ohne scharfe Reinigungsmittel.
- ☒ Bauteile, welche mit Schweiß in Kontakt kommen, brauchen nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

## 4. Care and Maintenance

### Maintenance

- ☒ In principle, the equipment does not require maintenance.
- ☒ Regularly inspect all parts of the equipment and the secure seating of all screws and connections.
- ☒ Promptly replace any defective parts through our customer service. Until it is repaired, the equipment must not be used.

### Care

- ☒ When cleaning, use only a moist cloth and avoid harsh cleaning agents.
- ☒ Components that come into contact with perspiration, need cleaning only with a damp cloth.

Check/ Routine	Intervalle/ Period	Datum/ Date							
Reinigen/ Cleaning	Wöchentlich/ weekly								
Prüfung der Zubehörteile/ Inspect Handles and bars	alle 3 Monate/ every 3 month								
Festigkeit der Schraub- verbindungen/ Nuts and bolts are fixed	alle 3 Monate/ every 3 month								

## 5. Einstellungen



**Rückenlehne:**  
Die Rückenlehne kann in 4 verschiedene Trainingswinkel positioniert werden.

**Sitzpolster:**  
Das Sitzpolster kann in 3 verschiedenen Winkeln eingestellt werden.

**Langhantelablage:**  
Die Langhantelablage kann 6-fach verstellt werden.

**Sichern der Langhantel:**

Bitte sichern Sie nach dem Training und bei dem Wechseln der Gewichtsscheiben die Langhantel mit beiden Sicherheitshaken.

Wenn Sie die Bank in nach oben klappen, muss die Langhantel zuvor herunter genommen werden

## 5. Adjustments



**Backrest cushion:**  
The backrest cushion can be adjusted in 4 different training angles.

**Seatcushion:**  
The seatcushion can adjusted in 3 different angles.

**Barbell Rack:**  
The Barbell rack can be adjusted in 6 different heights.

**Securing the barbell:**

Please secure the barbell with both safety hooks after training and when changing the weight plates.

If you fold the bench up, the barbell must first be taken down




### Klappposition:

Entnehmen Sie den Pin an der Fußstütze und am unteren Grundrahmen der Hantelablage. Klappen Sie die Hantelbank nach hinten. Halten Sie die Hantelbank bis diese wie unten beschrieben mit den Pins gesichert ist.

### Folding the bench:

Remove the pin on the footrest and on the lower base frame of the dumbbell rack. Fold the weight bench back. Hold the weight bench until it is secured with the pins as described below.



### Sichern in der Klappposition:


**WICHTIG:** Halten Sie die Hantelbank bis diese mit beiden Pins gesichert ist. In Klappposition befindet sich das Vierkantrahmenteil der Hantelbank in der U Halterung. Stecken Sie den Pin durch die U Halterung und das Vierkantrahmenteil. Mit dem 2. Pin fixieren Sie die Fußstütze. Die Hantelbank ist nun gesichert.

### Securing in folding position:

**IMPORTANT:** Hold the weight bench until it has been secured with both pins. In the folded position, the square frame part of the weight bench is in the U bracket. Insert the pin through the U bracket and the square frame part. You fix the footrest with the 2nd pin. The weight bench is now secured.

Entfalten von der Klappposition: Halten Sie die Hantelbank und ziehen Sie beide Pins. Hantelbank langsam zum Boden senken und Pin in die Fußstütze und der U Halterung wieder stecken.

Unfold from the folding position: Hold the weight bench and pull both pins. Slowly lower the weight bench to the floor and reinsert the pin in the footrest and the U bracket.



**Aufwärmen**

Beginnen Sie Ihr Training bitte NIE, ohne sich vorher aufzuwärmen. Führen Sie jeweils fünf bis zehn Minuten lang vor dem Training Aufwärmätze (Übungen am Gerät mit niedrigem Gewicht und hoher Wiederholungszahl) durch, um Verletzungen zu vermeiden.

**II) Wie sollten Sie trainieren**

Für das Krafttraining gibt es mehrere Trainingsmethoden nach welchen Sie trainieren können. Hier soll nur die Methode der Kraftausdauer beschrieben werden, da Sie diese Methode zum Beginn Ihres Trainings verwenden sollten

- Beginnen Sie mit einem geringen Gewicht. Es empfiehlt sich mit 3 Sätzen à 20 Wiederholungen zu beginnen. Das Gewicht können Sie solange erhöhen, bis Sie im letzten Satz die 20 Wiederholungen nicht mehr schaffen.
- Zwischen den Sätzen sollten Sie eine Pause von 60 Sekunden einlegen.
- Sie sollten 2-3 mal die Woche trainieren.

**6.1 Übungen:****Wadenheben:**

Stellen Sie sich mit beiden Füßen auf das Riffelblech. Die Füße stehen hüftbreit und parallel auf den Fußballen. Die Kniegelenke bleiben leicht gebeugt. Die Hände sind an den Dip Stangen positioniert. Nun langsam und kontrolliert die Ferse anheben und wieder absenken.

**Trizeps Dips:**

Hände auf die Dip Stangen aufsetzen und Unterschenkel anwinkeln. Beine sind überkreuzt. Nun die Arme beugen und den Körper absenken. Wichtig: nicht durchhängen, sondern den Rumpf aufrecht und stabil in ganz leichter Vorneige halten. Kopf gerade, der Blick geht nach vorn und Arme wieder strecken.

Übungen an der Langhantelaufnahme mit Drehgelenk (Landmine).

**Landmine T-Bar Rudern einarmig:**

Nehmen Sie eine Langhantelstange mit Durchmesser von 30/31 mm. Führen Sie diese in die passende Aufnahme ein. Beladen Sie die Langhantel mit Gewichtsscheiben.

Stellen Sie sich seitlich neben die Langhantelstange. Beine leicht beugen und Oberkörper mit geradem Rücken nach vorne neigen. Langhantel mit einem Arm greifen und seitlich am Bein nach oben ziehen. Übung im Wechsel durchführen. Bei dieser Übung wird der breite Rückenmuskel, Schultermuskel und Bizeps trainiert.

**Warm up:**

To avoid any injuries, please warm up up properly before you start your exercise.

**II) How to do the exercise**

There are many different kind to pump iron, but only the force endurance will be explained.

- Use a weight, which can be moved 3x20 repetitions. Increase the weight, till you don't reach the 20 repetitions in the last intervall.
- Break between each intervall should be 60s.
- It is enough to do the exercise 2-3times a week. If you want to do the exercise more often, please divide you training into upper body and lower body

**6.1 Exercises:****Calf Raises:**

Stand with both feet on the checker plate. The feet stand hip-width apart and parallel on the balls of the feet. The knee joints remain slightly bent. The hands are positioned on the dip bars. Now slowly and in a controlled manner raise your heel and lower it again.

**Triceps Dips:**

Place your hands on the dip bars and bend your lower legs. Legs are crossed. Now bend your arms and lower your body. Important: do not sag, but keep the torso upright and stable in a very slight forward bend. Keep your head straight, your gaze straight ahead and stretch your arms

Exercises on the rotating barbell holder (land mine).

**Landmine T-bar rowing one arm:**

Take a barbell with a diameter of 30/31 mm. Insert this into the appropriate receptacle. Load the barbell with weight plates.

Stand on your side next to the barbell. Bend your legs slightly and tilt your upper body forward with your back straight.

Grab the barbell with one arm and pull it up on the side of the leg. Perform the exercise alternately.

This exercise works the broad back muscles, shoulder muscles, and biceps.

### **Landmine Kniebeuge:**

Nehmen Sie eine Langhantelstange mit Durchmessern von 30/31 mm. Führen Sie diese in die passende Aufnahme ein. Beladen Sie die Langhantel mit Gewichtsscheiben.

Stehen Sie vor der Langhantel und halten Sie die Langhantel mit beiden Händen auf Brusthöhe. Beide Hände umgreifen den vorderen teil der Langhantel. Gehen Sie in die Hocke , bis Ihre Oberschenkel parallel zum Boden sind. Nehmen Sie eine aufrechte Haltung ein. Bei der Aufwärtsbewegung strecken Sie Ihre Beine vollständig aus und ziehen Sie Ihre Gesäßmuskeln zusammen, um in eine stehende Position zurückzukehren. Hier wird als Hauptmuskelgruppe der Oberschenkel trainiert.

### **Landmine Single Arm-Press:**

Nehmen Sie eine Langhantelstange mit Durchmessern von 30/31 mm. Führen Sie diese in die passende Aufnahme ein. Beladen Sie die Langhantel mit Gewichtsscheiben.

Stehen Sie vor der Langhantel und neigen Ihren Oberkörper leicht nach vorne. Halten Sie die Langhantel in Ihrer rechten Hand und positionieren Sie diese auf Brusthöhe. Die Langhantel liegt auf ihrer Handfläche auf.Drücken Sie Ihren Arm nach oben, während Sie Ihr Gewicht leicht auf Ihr rechtes Hinterbein verlagern. Strecken Sie Ihren rechten Arm am oberen Ende der Bewegung vollständig aus, während Sie Ihr Gewicht auf Ihr Vorderbein verlagern und die Stange in einer Linie mit Ihrer Schulter halten. Führen Sie die Übung im Wechsel aus. Bei dieser Übung wird hauptsächlich der Schultermuskel trainiert.

### **Flachbankdrücken mit der Langhantel.**

Legen Sie sich mit dem Rücken auf die Hantelbank Greifen Sie die Langhantel weiter wie Schulterbreit. Drücken Sie die Lanhantel hoch und lassen Sie diese wieder senkrecht Richtung Brust herunter. Kurz bevor die Hantelstange die Brust berührt, drücken Sie diese mit der Kraft der Brustmuskeln nach oben. Strecken Sie die Arme nicht voll durch, damit Sie die Spannung in der Brust beibehalten. Hier wird hauptsächlich der Brustmuskel trainiert.

### **Schrägbankdrücken mit der Langhantel.**

Legen Sie sich mit dem Rücken auf die Hantelbank. Die Rückenlehne im 45 Grad Winkel. Greifen Sie die Langhantel weiter wie Schulterbreit. Drücken Sie die Lanhantel hoch und lassen Sie diese wieder senkrecht Richtung obere Brust herunter. Kurz bevor die Hantelstange die Brust berührt, drücken Sie mit der Kraft der Brustmuskeln nach oben. Strecken Sie die Arme nicht voll durch, damit Sie die Spannung in der Brust beibehalten. Hier wird hauptsächlich der Brustmuskel trainiert.

### **Landmine Squat:**

Take a barbell with a diameter of 30/31 mm. Insert this into the appropriate receptacle. Load the barbell with weight plates.

Stand in front of the barbell and hold the barbell at chest level with both hands. Both hands grip the front part of the barbell. Squat down until your thighs are parallel to the floor. Maintain an upright posture. On the upward motion, fully extend your legs and contract your glutes to return to a standing position. Here the main muscle group is the thigh.

### **Landmine Single Arm Press:**

Take a barbell with a diameter of 30/31 mm. Insert this into the appropriate receptacle. Load the barbell with weight plates.

Stand in front of the barbell and tilt your upper body slightly forward. Hold the barbell in your right hand and position it at chest level. The barbell lies on the palm of your hand.Push your arm up while slightly shifting your weight onto your right hind leg. At the top of the movement, fully extend your right arm as you shift your weight on your front leg, keeping the bar in line with your shoulder. Perform the exercise alternately. This exercise mainly works the shoulder muscle.

### **Flat bench press with a barbell.**

Lie on your back on the weight bench. Keep grasping the barbell shoulder width apart. Press the barbell up and lower it back down vertically towards your chest. Just before the barbell touches your chest, use the strength of your pectoral muscles to push it upwards. Do not fully straighten your arms so that you maintain tension in your chest. Mainly the chest muscle is trained here.

### **Incline bench press with a barbell.**

Lie on your back on the weight bench. The backrest at a 45 degree angle. Keep grasping the barbell shoulder width apart. Push the barbell up and lower it vertically towards the upper chest. Just before the barbell hits your chest, use the strength of your pecs to push up. Do not fully straighten your arms so that you maintain tension in your chest. Mainly the chest muscle is trained here.


## 7. Teilleiste / Parts list

Position	Bezeichnung	Description	Abmessung/Dimension	Menge/Quantity
5202 -01	Linker Grundrahmen	Left base frame		1
-02	Rechter Grundrahmen	Right base frame		1
-03	Senkrechtes Rahmenteil links	Left upright frame		1
-04	Senkrechtes Rahmenteil rechts	Right upright frame		1
-05	Hinteres Rahmenteil	Back up beam		1
-06	Höhenverstellbare Ablage links	Left barbell adjustable frame		1
-07	Höhenverstellbare Ablage rechts	Right barbell adjustable frame		1
-08	Dip Griffe	Dip handles		2
-09	Stützrohr rund	Round support frame		1
-10	Hauptrahmen	Main frame		1
-11	Vorderes Rahmenteil	Front base frame		1
-12	Rahmenteil für Rückenpolster	backrest support frame		2
-13	Rahmenteil Sitzpolster	Seat support frame		2
-14	Verstellung Rückenpolster	Backrest adjustable frame		1
-15	Halter Sitzverstellung	Seat adjustable bracket		1
-16	Hinteres Rahmenteil für Wadenheben	Rear foot frame		1
-17	Halter für Langhantelhülse	Connector for barbell rotating holder		1
-18	Langhantelhülse	Barbell rotating		1
-19*	Rückenpolster	Backrest		1
-20*	Sitzkissen	Seat cushion		1
-21	Verbindungsplatte	Connector plate		2
-22	Unterlegscheibe	Washer		2
-23	Sicherheitshaken links	Left safety hook		1
-24	Sicherheitshaken rechts	Right safety hook		1
-25	Sicherheitspin	Security pin		2
-26	Kunststoffkappe	End cap		6
-27	Kunststoffkappe 50	end cap 50		2
-28	Kunststoffkappe rechteckig	Rectangle end cap		2
-29	Kunststoffkappe	End cap 30		2
-30	Kunststoffkappe 25	Square end cap 25		8
-31	Kunststoffkappe rund	Round outer end cap		1
-32	Buchse rechteckig	Square bushing		2
-33	Buchse rund	Round bushing		1
-34	Feststellknopf	Knob		2
-35*	Handgriff	Handgrip		2
-36	Pin klein	Pin small		2
-37	Pin groß	Pin big		1
-38	Schraube	Bolt	M10x175	2
-39	Schraube	Bolt	M10x90	2
-40	Schraube	Bolt	M10x70	9
-41	Schraube	Bolt	M10x65	2
-42	Schraube	Bolt	M10x25	3
-43	Schraube	Bolt	M10x16	4
-44	Schraube	Bolt	M8x40	8
-45	Unterlegscheibe	Washer	M10	35
-46	Unterlegscheibe	Washer	M8	8
-47	Unterlegscheibe	Washer	M6	2
-48	Mutter	Nut	M10	13
-49	Mutter	Nut	M6	2
-50	Hutmutter	Head nut round	M10	2
-51	Riffelblech	Checker plate		1

Bei den mit \* versehenen Teilenummern handelt es sich um Verschleißteile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen und ggf. nach intensivem oder längerem Gebrauch ausgetauscht werden müssen. In diesem Falle wenden Sie sich bitte an den Hammer-Kundenservice. Hier können die Teile gegen Berechnung angefordert werden.

The part numbers with an \* are wear and tear parts, which are subject to natural wear and which must be replaced after intensive or long-term use. In this case, please contact Hammer-Customer Service. You can request the parts and be charged for them.

# 8. Explosionszeichnung/ Explosion Drawing



## 9. Garantiebedingungen / Warranty (Germany only)

Für unsere Geräte leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

- 1) Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nummern 2-5) Schäden oder Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Fabrikationsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile, wie z. B. Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst: durch geringfügige Abweichungen von der Soll- Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein durch Schäden höherer Gewalt.

- 2) Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Die Kosten für Material und Arbeitszeit werden von uns getragen. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nicht verlangt werden. Der Kaufbeleg mit Kauf- und/ oder Lieferdatum ist vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.
- 3) Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Geräte abgestimmt sind, ferner wenn das Gerät durch den Einfluss höherer Gewalt oder durch Umwelteinflüsse beschädigt oder zerstört ist, bei Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung – insbesondere Nichtbeachtung der Betriebsanleitung – oder Wartung aufgetreten sind oder falls das Gerät mechanische Beschädigungen irgendwelcher Art aufweist. Der Kundendienst kann Sie nach telefonischer Rücksprache zur Reparatur bzw. zum Tausch von Teilen, welche Sie zugesandt bekommen, ermächtigen. In diesem Fall erlischt der Garantieanspruch selbstverständlich nicht.
- 4) Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf.
- 5) Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen.
- 6) Unsere Garantiebedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistungen beinhalten, lassen die vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers unberührt.
- 7) Verschleißteile, welche in der Teileliste als diese ausgewiesen werden, unterliegen nicht den Garantiebedingungen.
- 8) Der Garantieanspruch erlischt bei nicht bestimmungsgemäßigem Gebrauch, insbesondere in Fitness-Studios, Rehaeinrichtungen und Hotels.

Importeur  
Hammer Sport AG  
Von Liebig Str. 21  
89231 Neu-Ulm

## 10. Service-Hotline und Ersatzteilbestellformular



Um Ihnen optimal helfen zu können, halten Sie bitte  
Artikel-Nummer, Seriennummer, Explosionszeichnung und Teileliste bereit.

Tel.: 0731-97488- 62 oder -68  
Fax: 0731-97488-64

Montag bis Freitag

von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr

E-Mail: [service@hammer.de](mailto:service@hammer.de)

An  
Hammer Sport AG  
Abt. Kundendienst  
Von-Liebig-Str. 21  
89231 Neu-Ulm  
.....

Art.-Nr.:5202 FORCE 4.0  
Serien Nr.:

Ort: ..... Datum: .....

Ersatzteilbestellung  
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!)

Kaufdatum: ..... Gekauft bei Firma: .....  
(Garantieansprüche nur in Verbindung mit einer Kopie des Kaufbeleges!)

Bitte liefern Sie mir folgende Ersatzteile (Bitte leserlich schreiben!):

Position	Bezeichnung	Stückzahl	Bestellgrund

Käufer:  
.....  
(Name, Vorname)  
.....  
(Strasse, Hausnr.)  
.....  
(PLZ, Wohnort)  
.....  
(Telefon, Fax)  
.....  
(E-Mail-Adresse)  
.....

Lieferadresse: (wenn abweichend von Käuferadresse)  
.....  
(Firma)  
.....  
(Ansprechpartner)  
.....  
(Strasse, Hausnr.)  
.....  
(PLZ, Wohnort)  
.....  
(Telefon, Fax)  
.....  
(E-Mail-Adresse)  
.....